# 付録A 仕 様

項目		Express5800/120Ra-2h		
		N8100-1226Y	N8100-1232Y	
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル		
CPU		Intel <sup>®</sup> Xeon <sup>®</sup> Processor		
	クロック周波数	3.0GHz	2.8GHz	
	二次キャッシュ	2MB	1MB	
	搭載可能 CPU 数(標準搭載数)	2個(1個)		
チップセッ	ν F	Intel® E7520 (800MHz)		
メモリ		ECC 付き DDR333 SDRAM-DIMM、	Chipkill	
	標準	1GB(512MB×2枚)		
	最大	16GB(2GB×8枚)* <sup>1</sup>		
補助記憶	内蔵ハードディスクドライブ(標準)	なし		
装置	内蔵ハードディスクドライブ(最大)			
	フロッピーディスク、DVD-ROM	外付フロッピィディスクドライブ(2 モード対応)(オプション) 外付 DVD-ROM 装置 (DVD: 最大 6 倍速,CD: 最大 20 倍速)(オプション)		
拡張	3.5 インチデバイスベイ[ 空き]	3[3]		
スロット	64 ピット PCI 拡張スロット (100MHz)[ 空き ]	1[1](オプション)		
表示機能	グラフィックアクセラレータ	ATI RADEON™7000		
	ビデオ RAM	8MB		
	グラフィック表示	640 × 480 (最大 1,677 万色)、800 × 600 (最大 1,677 万色)、 1,024 × 768 (最大 1,677 万色)、1,280 × 1,024 (最大 1,677 万色)		
標準インタフェース(装置前面)		キーボード (ミニ DIN6 ピン) × 1、マウス (ミニ DIN6 ピン) × 1、アナログ RGB(ミニ D-sub 15 ピン) × 1、RS-232C 規格準拠シリアルポート (D-sub 9 ピン) × 1、1000BASE-T (100BASE-TX/10BASE-T 対応) LAN コネクタ (RJ-45) × 2、SCSI(68 ピン (VHDCI)) × 1、USB2.0 × 2		
冗長電源		なし		
冗長ファン	/	なし		
外形寸法		432mm (幅) × 420mm (高さ) × 87mm (奥行き) * <sup>2</sup>		
質量(最大	<del>(</del> )	10kg (14Kg)		
電源		二極並行アース付きコンセント× 1(AC100V ± 10%、50/60Hz ± 1Hz)		
消費電力	最大構成(待機時)	196VA/194W		
	最大構成(最大負荷時)	302 VA/299W		
省エネ法に	こ基づくエネルギー消費効率	0.013 (I区分)		
温度/湿度条件		動作時: 温度:10 ~ 35℃ / 湿度:20 ~ 80% (ただし、結露しないこと) 保管時: 温度:-10 ~ 55℃ / 湿度:20 ~ 80% (ただし、結露しないこと) *3		
インストール OS		なし		
主な添付品		EXPRESSBUILDER(ESMPRO/ServerManager(Windows 版 )、 ESMPRO/ServerAgent(Windows 版 )、ExpressPicnic、ユーザーズガイド (電子マニュアル ) 含む )*4 、電源ケーブル、スタートアップガイド		
無償保証内容		3 年オンサイト保守サービス(月曜日〜金曜日の 9:00 〜 18:00、翌営業日対応) *5、3年パーツ保証		
サポート OS		Microsoft Windows2000 Server *6 Microsoft Windows2000 Advanced S Microsoft Windows Server 2003 Sta Microsoft Windows Server 2003 Ent Microsoft Windows Server 2003 R2 Microsoft Windows Server 2003 R2 Microsoft Windows Server 2003 R2 Microsoft Windows Server 2003 R2	ndard Edition * 6 erprise Edition Standard Edition * 6 Enterprise Edition Standard x 6 4 Edition * 8	

- \* 1 標準実装されているメモリを取り外した場合 \* 2 突起物を含んだ場合は 482 × 448 × 87mm。 \* 3 低温または高温で保管した場合、システム時計の時刻が現在時刻から大きくずれる場合があります。 なおシステム時計に高い精度が求められる場合には、タイムサーバ (NTPサーバ) の運用を推奨します。 \*4 ユーザーズガイド (ペーパーマニュアル) は別売。
- \*5 国民の祝日及び年末年始等のNEC指定日を除く。
- \*6 メモリは最大 4GB までサポート。 \*7 メモリは最大 8GB までサポート。
- \*8 Microsoft Windows Server 2003, x64 Editions 対応オプション製品については、価格表にてご確認下さい。
- \* ハードディスクドライブの容量表記は 1GB=1000 $^3$ B 換算値です。1GB=1024 $^3$ B 換算のものとは表記上同容量でも、実容 量は少なくなります。

# 付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間: AM9:00~PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く) 次のホームページにも最新の情報が記載されています。

## http://www.fielding.co.jp/

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

## 0120-911-111

2006年2月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西 4-1 新大通ビル 9F
	東札幌営業所	011-833-8640	003-0001	札幌市白石区東札幌1条1丁目6番33号
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町 1-1-1 道東経済センタービル 7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9 丁目左1 号 明治安田生命旭川ビル1F
	オホーツク 営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東 3-1-1 富士火災北見ビル 3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町 2-24-4 石井第 5 ビル 3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町 1-14 住友生命五稜郭ビル 3F
	道東支店	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南 10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋 3-4-14
青森	青森支店	017-735-8501	030-0802	青森市本町 1-2-20 住友生命青森柳町ビル 3 F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎 1-10-2 八戸第一生命ビル 1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8002	弘前市駅前2-2-2 弘前第一生命ビル 1F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮 3-13-20
	一関営業所	0191-21-6531	021-0041	一関市赤荻字月町218-2
宮城	仙台支店	022-292-1900	983-0852	仙台市宮城野区榴岡 3-4-18 タカノボル 22 ビル 4F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王 1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町 3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0014	鶴岡市大宝寺町 1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル 1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央五丁目6番1号
	いわき営業所	0246-28-8371	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-28-7624	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島営業所	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	029-860-2000	305-0821	つくば市春日3-22-8
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉 2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東 1-14-12 ウエルストン 1 ビル 1F
群馬	群馬支店	027-255-5461	371-0855	前橋市問屋町 2-4-3 NF3 ビル 4F
	太田営業所	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町 58-24

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南 3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町 5-95-2 第 3 みたかビル 5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿 1927-2
静岡	静岡支店	054-202-6120	422-8061	静岡市駿河区森下町 1-35 静岡 MY タワー 2F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割 1-17-24 FC ビル2F
	沼津支店	055-973-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町 111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央 1-4-2 タウンビル 3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC 名古屋ビル5F
	名南営業所	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22 (株) シーエスイー山王ピル
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F
	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 4F
三重	三重支店	059-227-1622	514-0042	津市新町 3-2-1
	四日市営業所	0593-51-0425	510-0075	四日市市安島 1-5-10 KOSCO 四日市西浦ビル 2F
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	伊賀市上野丸之内 128 共立ビル 2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央 4-5-4 BK ビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町 8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	東近江市八日市上之町2-7 ウイング八日市 3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ビル 4F
	福知山営業所	0773-23-6287	620-0942	福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 2F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中畠 1-2 スカイビル 7F
大阪	本町支店	06-6264-2810	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F
	大阪支店	06-6264-2828	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F
	梅田支店	06-6264-2818	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 5F
	なにわ支店	06-6264-2815	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 5F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F
	千里支店	06-6835-0017	560-0083	豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0075	堺市南花田口町 2-3-20 住友生命堺東ビル 南館 4F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町 113
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
<u>.</u>	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-25-6322	680-0845	鳥取市富安 2-159 久本ビル 4F
/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	米子営業所	0859-22-8280	683-0805	米子市西福原2-1-1 YNT 第 10 ビル 2 階
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0049	松江市袖師町 2-38 NKT ビル 7F
אוינש	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町 70-5 朝日第 2 ビル 1F
岡山	岡山支店	086-246-9606	700-0976	岡山市辰巳 19-102
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福 181-15 アスクラボ(株)本社ビル 3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町 2-5-11 西橋屋ビル 4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央 1-6-9 センタービル呉駅前 6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0015	東広島市西条栄町 10-27 栄町ビル 2F
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東 6-13-14
	福山支店	084-931-8907	720-0973	福山市延広町 1-2 明治安田生命福山駅前ビル 8F
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町 423-8 日広電機工業元町ビル 1F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町 14-15 第六堀田ビル 4F
ШП	山口支店	083-973-1858	754-0011	山口市小郡御幸町 4-9 山陽ビル小郡 1F
	山口周防営業所	0833-44-1621	744-0011	下松市西豊井 1375-3
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町 1-5-26 岩国通運ビル 2F
	下関営業所	0832-57-2939	751-0877	下関市秋根東町 8-10 トワムールエクスビル 3F
徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町 2-19-1 あいおい損保徳島第一ビル 4F
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町 29-2 住友生命高松パークビル 7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町 3-5-18 ジブラルタ生命丸亀ビル 7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5 F
	八幡浜営業所	0894-24-6158	796-0010	八幡浜市江戸岡 1 丁目 4-6 江戸岡ビル 2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町 2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0063	今治市片山 1-2-20
	新居浜支店	0897-34-4772	792-0003	新居浜市新田町 3-2 新居浜ビル 5F
	川之江営業所	0896-58-6208	799-0113	四国中央市妻鳥町 1010 番地8 共和ビル 102 号室
高知	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知市杉井流 70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23 号館 4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚 13-11 北代ビル 2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0809	久留米市東合川 2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島 3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄 5014-1 東洋リーセントビル 5F
長崎	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎市田中町 586-7
	佐世保営業所	0956-34-3811	857-1161	佐世保市大塔町 1266-24
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町 5-10 諫早商工会館 5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町 1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原 4-9-65
, \/,	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町 2-423-10 6 BILL 5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0847	延岡市旭町 3-1-1 旭化成ネットワークス(株)本社棟 1F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町 13 街区 15 富士火災海上保険ビル 3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖 2-7-11

## 付録C ターミナルソフトウェアの使い方

本体とWindowsがインストールされているコンピュータ(管理PC)をシリアルインタフェースで接続し、管理PCから本装置を操作するときに使用するターミナルソフトウェア「ハイパーターミナル」の使い方の手順について説明します。

ハイパーターミナルで本装置と通信して操作をする必要があるのは以下の場合です。

- 本装置のシステムBIOSを操作する場合
- PCIのオプションカードのUtilityを操作する場合

なお使用する管理PCによっては、正しく操作できなかったり、正しく表示できなかったりすることがあります。その場合は本体のキーボードポートとディスプレイポートにキーボードとディスプレイを直接に接続したローカルコンソールで操作してください。



- ハイパーターミナル上でのシリアルポートに関する設定は、管理PCに接続したポートに対して設定をしてください。
- 「Esc」の入力は、<Esc>キーを2回押してください。
- 1. 本装置と管理PCの電源がOFFになっていることを確認する。
- 2. 本装置のシリアルポートと管理PCのシリアルポートをシリアルケーブルで接続する。
- 3. ハイパーターミナルを起動し、名前を 入力し、[OK]をクリックする。

すでに設定を登録済みの場合は、登録した名前を選択して起動し、手順7に進んでください。



 「接続の設定」ウィンドウが開いたら、 「接続方法」を管理PCのシリアルポートコネクタに接続したポート(ここでは例として「COM1」)に設定し、 「OK1をクリックする。

接続の設定	?!×			
NEC NEC				
電話番号の情報を入力してください:				
国/地域番号(②):	日本 (81)			
市外局番(E):	081			
電話番号( <u>P</u> ):				
接続方法(N):	COM1 □			
	OK キャンセル			

 COM1のプロパティが開くので、 「ビット/秒」を「19200」に設定し、 [OK]をクリックする。



6. 「ファイル」→「プロパティ」→「設定」タブを順に選択し、「エミュレーション」を「ASNI」に変更後、[ASCII設定]をクリックする。



 「右端で折り返す」のチェックを外し、 「OK]をクリックする。



8. 本体の電源をONにする。

カスタムインストール

<u>26</u>

# 索引

ExpressPicnic 185

記号	セットアップパラメータ	Processor 1 CPU ID 122
8番街 <u>252</u>	FDの作成 <u>185</u>	Processor 1 L2 Cache 122
0 B B 202	大容量記憶装置ドライバ	Processor 2 CPU ID 122
Α	のインストール <u>191</u>	Processor 2 L2 Cache 122
	大量インストール <u>193</u>	Processor Retest 122
ACインレット <u>64</u>	追加アプリケーションの	Processor Settings <u>120</u> ,
Adaptec Storage	インストール <u>189</u>	<u>122</u>
ManagerTM <u>200</u>	トラブルシューティング	Processor Speed 122
Advanced <u>123</u>	<u>240</u>	PROSet
AFT <u>45</u>		Windows Server 2003
ALB <u>45</u>	Н	<u>42</u>
_	http	_
В	//club.express.nec.co.jp/	R
BIOSのセットアップ <u>114</u>	<u>14, 252</u>	RAIDコンフィグレーション
Boot-time Diagnostic Screen	//nec8.com/ <u>252</u>	<u>155</u>
<u>123</u>	//www.fielding.co.jp/	RAIDの構築 <u>161</u>
	<u>252</u>	RAIDの有効化 <u>156</u>
С	Hyper-Threading	Reset Configuration Data
Club Express <u>14, 252</u>	Technology <u>122</u>	<u>123</u>
CMOSメモリ 150		
CPU <u>98</u> , <u>253</u>	L	S
CPUダクトカバー <u>65</u>	Language <u>120</u>	SCSISelect Utility 156
<u> </u>	LANコネクタ <u>64</u>	SCSIハードディスクドライブ
D	LANコネクタのランプ <u>69</u>	のRAID構築 <u>155</u>
_	LINK/ACTランプ <u>64, 69</u>	SETUP <u>114</u>
DianaScope 207		<u></u> Speedランプ <u>64, 69</u>
DIMM <u>65, 103</u>	M	STATUSランプ <u>64</u> , <u>67</u>
DIMM Group#1 - #4 <u>124</u>		System Date 120
	Main <u>120</u>	C t Ti 100
_		System Time 120
E	MAINTE_P 9	System Time <u>120</u>
<b>E</b> EISA構成 <u>9</u> , <u>33</u>	MAINTE_P <u>9</u> Memory/Processor Error	System Time 120
_	MAINTE_P 9	U
EISA構成 <u>9</u> , <u>33</u> Embedded SCSI <u>125</u> ESMPRO/ServerAgent	MAINTE_P <u>9</u> Memory/Processor Error <u>123</u>	
EISA構成 <u>9</u> , <u>33</u> Embedded SCSI <u>125</u> ESMPRO/ServerAgent (Windows版) <u>195</u>	MAINTE_P <u>9</u> Memory/Processor Error <u>123</u> N	<b>U</b> USBコネクタ <u>64</u>
EISA構成 <u>9</u> , <u>33</u> Embedded SCSI <u>125</u> ESMPRO/ServerAgent (Windows版) <u>195</u> ESMPRO/ServerManager	MAINTE_P <u>9</u> Memory/Processor Error <u>123</u> N NECフィールディング <u>252</u>	<b>U</b> USBコネクタ <u>64</u> <b>W</b>
EISA構成 <u>9.33</u> Embedded SCSI <u>125</u> ESMPRO/ServerAgent (Windows版) <u>195</u> ESMPRO/ServerManager <u>206</u>	MAINTE_P <u>9</u> Memory/Processor Error <u>123</u> N	U USBコネクタ <u>64</u> W Windows Server 2003
EISA構成 <u>9</u> . <u>33</u> Embedded SCSI <u>125</u> ESMPRO/ServerAgent (Windows版) <u>195</u> ESMPRO/ServerManager <u>206</u> Execute Disable Bit <u>122</u>	MAINTE_P 9 Memory/Processor Error 123 N NECフィールディング 252 NumLock 123	U USBコネクタ <u>64</u> W Windows Server 2003 EISA構成 <u>33</u>
EISA構成 9.33 Embedded SCSI 125 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 195 ESMPRO/ServerManager 206 Execute Disable Bit 122 EXPRESSBUILDER 173	MAINTE_P <u>9</u> Memory/Processor Error <u>123</u> N NECフィールディング <u>252</u>	U USBコネクタ <u>64</u> W Windows Server 2003 EISA構成 <u>33</u> PROSet <u>42</u>
EISA構成 9.33 Embedded SCSI 125 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 195 ESMPRO/ServerManager 206 Execute Disable Bit 122 EXPRESSBUILDER 173 起動 176	MAINTE_P 9 Memory/Processor Error 123 N NECフィールディング 252 NumLock 123	U USBコネクタ 64 W Windows Server 2003 EISA構成 33 PROSet 42 アダプタフォルトトレラ
EISA構成 9, 33 Embedded SCSI 125 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 195 ESMPRO/ServerManager 206 Execute Disable Bit 122 EXPRESSBUILDER 173 起動 176 起動メニュー 173	MAINTE_P 9 Memory/Processor Error 123  N NECフィールディング 252 NumLock 123  P PCI Configuration 125	U USBコネクタ 64 W Windows Server 2003 EISA構成 33 PROSet 42 アダプタフォルトトレラ ンス 45
EISA構成 9.33 Embedded SCSI 125 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 195 ESMPRO/ServerManager 206 Execute Disable Bit 122 EXPRESSBUILDER 173 起動 176 起動メニュー 173 シームレスセットアップ	MAINTE_P 9 Memory/Processor Error 123 N NECフィールディング 252 NumLock 123	U USBコネクタ 64 W Windows Server 2003 EISA構成 33 PROSet 42 アダプタフォルトトレラ ンス 45 アダプティブロードバラ
EISA構成 9.33 Embedded SCSI 125 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 195 ESMPRO/ServerManager 206 Execute Disable Bit 122 EXPRESSBUILDER 173 起動 176 起動メニュー 173 シームレスセットアップ	MAINTE_P 9 Memory/Processor Error 123  N NECフィールディング 252 NumLock 123  P PCI Configuration 125 PCIスロット 64	U USBコネクタ 64 W Windows Server 2003 EISA構成 33 PROSet 42 アダプタフォルトトレラ ンス 45 アダプティブロードバラ ンシング 45
EISA構成 9.33 Embedded SCSI 125 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 195 ESMPRO/ServerManager 206 Execute Disable Bit 122 EXPRESSBUILDER 173 起動 176 起動メニュー 173 シームレスセットアップ 177 ツールメニュー 177	MAINTE_P 9 Memory/Processor Error 123 N NECフィールディング 252 NumLock 123 P PCI Configuration 125 PCIスロット 64 PCIボード 107	U USBコネクタ 64 W Windows Server 2003 EISA構成 33 PROSet 42 アダプタフォルトトレラ ンス 45 アダプティブロードバラ ンシング 45 アレイディスクの設定
EISA構成 9.33 Embedded SCSI 125 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 195 ESMPRO/ServerManager 206 Execute Disable Bit 122 EXPRESSBUILDER 173 起動 176 起動メニュー 173 シームレスセットアップ 177 ツールメニュー 177 トップメニュー 176	MAINTE_P 9 Memory/Processor Error 123 N NECフィールディング 252 NumLock 123 P PCI Configuration 125 PCIスロット 64 PCIボード 107 POST	U USBコネクタ 64 W Windows Server 2003 EISA構成 33 PROSet 42 アダプタフォルトトレラ ンス 45 アダプティブロードバラ ンシング 45 アレイディスクの設定 39
EISA構成 9.33 Embedded SCSI 125 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 195 ESMPRO/ServerManager 206 Execute Disable Bit 122 EXPRESSBUILDER 173 起動 176 起動メニュー 173 シームレスセットアップ 177 ツールメニュー 177 トップメニュー 176 トラブルシューティング	MAINTE_P 9 Memory/Processor Error 123  N NECフィールディング 252 NumLock 123  P PCI Configuration 125 PCIスロット 64 PCIボード 107 POST エラーメッセージ 218	U USBコネクタ 64 W Windows Server 2003 EISA構成 33 PROSet 42 アダプタフォルトトレラ ンス 45 アダプティブロードバラ ンシング 45 アレイディスクの設定 39 応用セットアップ 58
EISA構成 9.33 Embedded SCSI 125 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 195 ESMPRO/ServerManager 206 Execute Disable Bit 122 EXPRESSBUILDER 173 起動 176 起動メニュー 173 シームレスセットアップ 177 ツールメニュー 177 トップメニュー 176 トラブルシューティング 235	MAINTE_P 9 Memory/Processor Error 123  N NECフィールディング 252 NumLock 123  P PCI Configuration 125 PCIスロット 64 PCIボード 107 POST エラーメッセージ 218 Power Console Plus 208 Power Console Plus (サー バ) 198	U USBコネクタ 64 W Windows Server 2003 EISA構成 33 PROSet 42 アダプタフォルトトレラ ンス 45 アダプティブロードバラ ンシング 45 アレイディスクの設定 39 応用セットアップ 58 オプションのネットワー
EISA構成 9.33 Embedded SCSI 125 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 195 ESMPRO/ServerManager 206 Execute Disable Bit 122 EXPRESSBUILDER 173 起動 176 起動メニュー 173 シームレスセットアップ 177 ツールメニュー 177 トップメニュー 176 トラブルシューティング	MAINTE_P 9 Memory/Processor Error 123  N NECフィールディング 252 NumLock 123  P PCI Configuration 125 PCIスロット 64 PCIボード 107 POST エラーメッセージ 218 Power Console Plus 208 Power Console Plus (サー	U USBコネクタ 64 W Windows Server 2003 EISA構成 33 PROSet 42 アダプタフォルトトレラ ンス 45 アダプティブロードバラ ンシング 45 アレイディスクの設定 39 応用セットアップ 58

POWERスイッチ <u>64,81</u>

レータドライバ 46 サボートディスク 50 シームレスセットアップ アレイディスクの設定 29 システム情報のパック 32 アレイの削除 167 アップ 52 ソステムのアップテート 安全にかかわる表示 ii 安全上のご注意 v サービスパック 33 南セットアップ 26 セットアップ 26 セットアップの薄脂 35 セットアップの満れ 34 112 デバッグ 49 ドライブ文字の修正 61 トラブルシューティング 201 232 ネットワークモニタ 55 パーティションサイズ 32 マニュアルセットアップ 49 メモリダンブ 49 メモリダンブ 49 メモリガンブ 49 ステムのアップドート 9のST 84 エラーグを知明化 137 必加のない Server 2003 29 メステム局ののボック 20 メステム情報のボイントシステムの 49 ドライブな字の修正 61 トラブルシューティング 201 ス32 ネットワークモニタ 55 パーティションサイズ 32 マニュアルセットアップ ボードのドライバ 45 会話を構登録 14 オブションのネットワーク ボードのドライバ 47 ス 53 マニュアルセットアップ ボードのドライバ 47 ス 53 マニュアルセットアップ ボードのドライバ 48 カフライン保守ユーティリ する場合 61 ワトソン博士 54 Windows Server 2003 46 Edition トラブルシューティング 230 Windows Server 2003 x64 Edition カスタムインストール 18 再セットアップ 12 南水のマットアップ 25 障害処理のためのセットアップ 12 オーボードコネクタ 64 同様・24 基本情報 Windows Server 2003 第中・アップ 25 障害処理のためのセットアップ 18 Windows Server 2003 に対しているが表を呼回で 200 メスチムの修復 241 陳書情報の採取 241 アクステムの修復 244 対ステムのかり 217 陳書情報の採取 241 陳書情報の採取 241 アクステムのが後 244 対ステムのが表を中で 200 メスチムの修復 244 対ステムのが表を中で 200 メスチムの修復 244 対ステムのが表を中で 200 メスチムのが表を中で 200 メスチムの修復 241 アクステムのが表を中で 200 メスチムのが表を中で 200 メステムのが表を中で 200 メステムが表を中で 200 メステムのが表を中で 200 メステムが表を中で 200 メステムのが表を中で 200 メステムを中で 200 メステムを中	仮想メモリ <u>53</u> 基本情報 <u>39</u>	アダプティブロードバランシ ング	Windows Server 2003 46
サポートディスク 60 アラートの確認 210 ケーブル接続 112 樹成情報の採取 242 名	グラフィックスアクセラ	Windows Server 2003	クリーニング <u>211</u>
サーバ管理 4 サービスパック 32 システム情報のパック アップ 52 システムのアップデート 56		<u>45</u>	<del></del>
② Windows Server 2003 39 サ		<del></del>	
サードのでは、	シームレスセットアップ		構成情報の採取 <u>242</u>
アップ 52 システムのアップテート 56			
システムのアップデート 56         アレイの作成 161 安全上のご注意 v 安全にかかわる表示 iii 校者上のご注意 v 安全にかかわる表示 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii			サ
安全上のご注意	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	サーバ管理 4
空音のである表示 ii			<del>-</del>
マニュアルセットアップ 49 お客様登録 14 オブションのネットワーク ボードのようができまいます。 19 別でのwindows Server 2003 を23 マニュアルセットアップ 59 対域のwindows Server 2003 を33 というアップ 18 Windows Server 2003 を6 位 を1 ウトンフ博士 54 Windows Server 2003 を2 を1 かりかり 230 Windows Server 2003 を2 を1 かりかり 25 障害処理のためのセットアップ 18 Windows Server 2003 を2 を1 がしたディング 201 エラーメッセーグ 218 アのST 84 エラーログを初期化 137 236 かったりのするというでは、 23 トラブルシューティングを表して 201 エラーメッセーグ 236 かったり 230 Windows Server 2003 を2 トラブルシューティングシステムの 25 かったり 2 システム情報のパックアッグ 25 では、 25 を1 かりかり 27 かりがり 21 特別がり 217 障害情報の対かり 217 障害情報の対かり 217 障害情報の対かのセットアップ 25 障害処理のためのセットアップ 25 障害処理のためのセットアップ 25 障害処理のためのセットアップ 25 では、 25 を1		<del>-</del>	
セットアップの手順 35 セットアップの手順 35 セットアップの所和 34 112 デバッグ 49 ドライブ文字の修正 61 トラブルシューティング 232 ネットワークドライバ 43 ネットワークモニタ 55 バーティションサイズ 32 ページングファイルサイ ズ 53 マニュアルセットアップ 59 メモリダンブ 49 論理ドライブが複数存在 する場合 61 ワトソン博士 54 Windows Server 2003 232 Windows Server 2003 x64 Edition トラブルシューティング 230 Windows Server 2003 x64 Editions カスタムインストール 18 再セットアップ 18 アクト を対しているの名称 64 反想メモリ が加めないる Server 2003 x64 Editions カスタムインストール 18 再セットアップ 18 アクト を対しているの名称 64 反想メモリ が加めないる Server 2003 x64 Editions カスタムインストール 18 再セットアップ 18 アクト を対しているの名称 64 反想メモリ Windows Server 2003 関連のためのセットアップ 18 アクト を対しているの名称 64 反想メモリ Windows Server 2003 第書時の対処 217 摩書情報の採取 241 阿書処理のためのセットアップ 25 「常書処理のためのセットアップ 25 「常書処理のためのセットアップ 18 Windows Server 2003 第書 253 「精報 253 「精報 254 「大学ススク Windows Server 2003 第書 253 「精報 254 「大学ススク Windows Server 2003 「大学ステムの修復 244 「対プションのネットワーク エードのドライバ Windows Server 2003 を対しているの名が、214 システムの情報のボイントシステムの修復 244 「対プションのネットワーク エードのドライバ Windows Server 2003 を対しているの名が、214 システムの序のボイント がいれているのとでは、255 を理 250 仕様 253 「書籍のが採取 241 「関書処理のためのセットアップ 25 「常まが 253 「精報 253 「表述		<del>-</del>	Windows Server 2003
セットアップの系制 34 112		<del></del>	x64 Editiions 25
### Pry 70 (20)	<del></del>	<del></del>	サポートディスク
## Print	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Windows Server 2003
ドライブ文字の修正 61 トラブルシューティング 201 エラーメッセージ 218 POST 84 エラーログを初期化 137 応用セットアップ 32 ページングファイルサイ 表 53 マニュアルセットアップ ボードのドライバ 切がndows Server 2003 メモリダンブ 49 論理トライブが複数存在 する場合 61 ワトソン博士 54 Windows Server 2003 R2 トラブルシューティング 232 Windows Server 2003 x64 Edition カスタムインストール 18 再セットアップ 18 アプ 25 東書処理のためのセットアップ 18 アップ 25 東書処理のためのセットアップ 18 アク 401 東中トアップ 18 アップ 25 東書処理のためのセットアップ 18 アク 401 アク 401 アク 402 アク 403 アニュアルセットアップ 103 アニュアルセットアップ 104 アク 403 アニュアルセットアップ 105 アク 405 アク 405 アク 407 アク 4	<del></del> -		<u>60</u>
トラブルシューティング   201		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	シームレスセットアップ
232	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>177</u>
### POST 84  ###			Windows Server 2003
### 137			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ポットワークモニタ 55 パーティションサイズ 32 ページングファイルサイ ズ 53 マニュアルセットアップ ボードのドライバ 59 メモリダンプ 49 論理ドライブが複数存在 オフライン保守ユーティリ 56 カトラブルシューティング 232 Windows Server 2003 x64 Editions カスタムインストール 18 再セットアップ 25 障害処理のためのセットアップ 25 セットアップ 18 ア 19		<del></del>	トラブルシューティング
パーティションサイズ 32 58 58 24 システム構築のポイント			
32			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ポージングファイルサイ ズ 53 オブションのネットワーク ボードのドライバ 59 Windows Server 2003 46 システムのアップデート Windows Server 2003 46 システムの彫復 214 システムのアップデート Windows Server 2005 57 システム診断 214 システムのアップデート Windows Server 2005 66 システムの彫復 244 質量 253 修理 250 仕様 253 障害時の対処 217 障害情報の採取 241 障害処理のためのセット フジュの Windows Server 2003 x64 Edition トラブルシューティング 230 Windows Server 2003 x64 Editions カスタムインストール 18 再セットアップ 25 障害処理のためのセット アップ 25 セットアップ 18 Windows Server 2003 39 基本的な操作 81 グラファルポート 64 ステータスランプの確認 210			<del>-</del>
ボードのドライバ     マニュアルセットアップ ボードのドライバ     59     メモリダンプ 49     論理ドライブが複数存在 オフライン保守ユーティリ する場合 61     ワトソン博士 54     Windows Server 2003 R2     トラブルシューティング 232     Windows Server 2003 x64 Edition     トラブルシューティング 230 Windows Server 2003 x64 Editions     カスタムインストール 18     再セットアップ 25     障害処理のためのセットアップ 18     ボードのドライバ     Windows Server 2003 が発作 81     Windows Server 2003 な64     を関い上のご注意 iii 譲渡 xii 消費電力 253     情報サービス 252     タリアルボート 64     ステータスランプの確認     フステムの修復 244     対    ジステムの修復 244     対    ジステムの修復 244     対    ジステムの修復 244     対    資量 253     ドラブルシューティング 25     障害処理のためのセットフリカロ		<del></del>	
マニュアルセットアップ       ボードのドライバ       57         59       メモリダンプ 49       46         論理ドライブが複数存在 する場合 61       オフライン保守ユーティリ する場合 61       ディ 245         フトソン博士 54       オペレーティングシステムの 修復 244       質量 253         Windows Server 2003 R2 トラブルシューティング 232       セットアップ 17       修理 250       仕様 253         Windows Server 2003 x64 Edition       カ       神形寸法 253       障害時の対処 217         Editions       外形寸法 253       を部の名称 64       Windows Server 200         Mindows Server 2003 x64 Editions       サーボードコネクタ 64       増加 253         Editions       サーボードコネクタ 64       増加 253         財産・リアップ 25       東書・ボードコネクタ 64       増加 253         ア       基本情報       特報サービス 252         シリアルポート 64       ステータスランブの確認         ステータスランブの確認       210		<u> </u>	
### Server 2003 を ### Windows Server 2003 を ### A 2 3 2 2 4 4 6			
### 1 ###	<u>59</u>	Windows Server 2003	
語程トライノが複数存住 する場合 61 ワトソン博士 54 Windows Server 2003 R2 トラブルシューティング 232 Windows Server 2003 x64 Edition トラブルシューティング 230 Windows Server 2003 x64 Editions カスタムインストール 18 再セットアップ 25 障害処理のためのセットアップ 25 障害処理のためのセットアップ 25 セットアップ 18 サーボードコネクタ 64 記号 セットアップ 18 Windows Server 2003 第書機 7 25 25 25 25 26 27 28 28 29 241 253 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	メモリダンプ <u>49</u>	<u>46</u>	
マトソン博士 54 Windows Server 2003 R2 トラブルシューティング 232 Windows Server 2003 x64 Edition トラブルシューティング 230 Windows Server 2003 x64 Editions カスタムインストール 18 再セットアップ 25 障害処理のためのセットアップ 25 で書処理のためのセットアップ 25 セットアップ 18 Windows Server 2003 基本情報 Windows Server 2003 基本的な操作 81	論理ドライブが複数存在	オフライン保守ユーティリ	
Windows Server 2003 R2 トラブルシューティング 232 Windows Server 2003 x64 Edition トラブルシューティング 230 Windows Server 2003 x64 Editions カスタムインストール 18 再セットアップ 25 障害処理のためのセットアップ 25 で書処理のためのセットアップ 25 セットアップ 18 Windows Server 2003 基本情報 Windows Server 2003 Windows Server 2003  ***  ***  ***  ***  **  **  **  **	する場合 <u>61</u>	ティ <u>245</u>	
Windows Server 2003 R2 トラブルシューティング 232 Windows Server 2003 x64 Edition トラブルシューティング 230 Windows Server 2003 x64 Editions カスタムインストール 18 再セットアップ 25 障害処理のためのセット アップ 25 セットアップ 18 Windows Server 2003 基本情報 Windows Server 2003 基本情報 Windows Server 2003 第渡 xxi 機能 64 基本情報 Windows Server 2003 第渡 xxi 消費電力 253 情報サービス 252 シリアルポート 64 ステータスランプの確認 210	ワトソン博士 <u>54</u>	オペレーティングシステムの	
### Approximate	Windows Server 2003 R2	セットアップ <u>17</u>	
Windows Server 2003 x64   Edition	トラブルシューティング	オンラインドキュメント	
### Proof of the image of the	<del></del>	<u>xxxii</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
トラブルシューティング 230 Windows Server 2003 x64 Editions カスタムインストール 18 再セットアップ 25 障害処理のためのセット アップ 25 セットアップ 18 Windows Server 2003 基本情報 Windows Server 2003 検験 64 基本情報 Windows Server 2003 大スタムインストール 18 第一ボードコネクタ 64 記号 iv, xviii 譲渡 xxi 消費電力 253 情報サービス 252 シリアルポート 64 ステータスランプの確認 基本的な操作 81	Windows Server 2003 x64		
トラブルシューティンク 230       外形寸法 253       プ         Windows Server 2003 x64       を部の名称 64 仮想メモリ 49 Windows Server 2003 が64 Editions       Windows Server 2003 が64 Editions 25         カスタムインストール 18 再セットアップ 25 障害処理のためのセット アップ 25 セットアップ 18 Windows Server 2003 変数 セットアップ 18 Windows Server 2003 シリアルポート 64 ステータスランプの確認 39 基本的な操作 81       講教 エン		カ	障害処理のためのセットアッ
Sano 名称 64   Windows Server 2000		外形寸法 253	ė.
### Editions    大力 タムインストール   18		 各部の名称 <u>64</u>	Windows Server 2003
カスタムインストール       53       Windows Server 2003       Windows Server 2003         18       キーボードコネクタ 64       使用上のご注意 iii         再セットアップ 25       記号 iv, xviii       譲渡 xxi         アップ 25       基本情報       情報サービス 252         セットアップ 18       Windows Server 2003       シリアルポート 64         ステータスランプの確認         基本的な操作 81       210		仮想メモリ	<u>49</u>
18		Windows Server 2003	Windows Server 2003
ー マットアップ 25		<u>53</u>	x64 Editiions 25
障害処理のためのセット アップ 25 セットアップ 18  Windows Server 2003 基本情報 Windows Server 2003 シリアルポート 64 ステータスランプの確認 基本的な操作 81	<del>_</del>	キーボードコネクタ <u>64</u>	使用上のご注意 <u>iii</u>
アップ <u>25</u> 機能 <u>64</u> 消費電力 <u>253</u> 情報サービス <u>252</u> セットアップ <u>18</u> Windows Server 2003 シリアルポート <u>64</u> 39 ステータスランプの確認 基本的な操作 <u>81</u> <u>210</u>		記号 <u>iv</u> , <u>xviii</u>	譲渡 <u>xxi</u>
セットアップ 18       基本情報       情報サービス 252         Windows Server 2003       シリアルポート 64         ステータスランプの確認         基本的な操作 81       210		機能 <u>64</u>	消費電力 <u>253</u>
Windows Server 2003 シリアルボート <u>64</u> 39 ステータスランプの確認 基本的な操作 <u>81</u> 210	· · · · <del>-</del>	基本情報	情報サービス <u>252</u>
<b>ジ</b> 基本的な操作 <u>81</u> <u>210</u>	C) 1 / // 10	Windows Server 2003	シリアルポート <u>64</u>
· 基本的な操作 <u>81</u> <u>210</u>	マ		
アダブタフォルトトレランス	•		
	アダプタフォルトトレランス	強制電源OFF <u>149</u>	ストレージ管理 <u>5, 12</u>
Windows Server 2003 グラフィックスアクセラレー 静電気対策 <u>88</u>			··· · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>45</u> タドライバ 設置 <u>71</u>	<u>45</u>	タドフイバ	設置 <u>'/1</u>

セットアップ トラブルシューティング ナ Windows Server 2003 26 239 内蔵オプションの取り付け 87 Windows Server 2003 x64 マニュアルセットアップ 日常の保守 210 Editions 18 Windows Server 2003 59 ネットワーク管理 7 セットアップの手順 名称 64 ネットワークドライバ Windows Server 2003 35 メモリ 253 Windows Server 2003 43 メモリダンプ 243 セットアップの流れ ネットワークモニタ Windows Server 2003 34 Windows Server 2003 49 Windows Server 2003 55 セットアップパラメータFD モニタコネクタ 64 185 ハ セットアップを始める前に 15 ャ パーティション構成 9 外付けSCSIコネクタ <u>64</u> ユーザーサポート 249 ソフトウェア編 <u>171</u> パーティションサイズ Windows Server 2003 32 ラ ハードウェアのセットアップ 夕 16 ライザカードブラケット 65 ターミナルソフトウェアの使い ハードウェア編 63 ラベル 15 方 <u>259</u> ハードディスクドライブ <u>92</u> リセット 149 ディスクアレイコントローラ ハードディスクドライブトレー 冷却ファン <u>65</u> 113 64, 65 論理ドライブが複数存在する場 テープ監視ツール 203 ハードディスクドライブベイの デバッグ 取り外し 96 Windows Server 2003 61 Windows Server 2003 49 廃棄 xxii 電源 253 はじめに xviii ヮ 電源管理 7,13 バックアップ 211 電源のOFF 85 ワトソン博士 242 バックアップ管理 6 電源のON 81 Windows Server 2003 54 バンドルソフトウェア 195, 電源ユニット 65 206 導入にあたって 8 ヒートシンク 65 導入編 1 ファーストコンタクトセンター 特長 2 252 トップカバー 91 ブートプライオリティ指定 ドライブ文字の修正 169 Windows Server 2003 61 付属品 XX トラブルシューティング 226 プロセッサ2ソケット 65 EXPRESSBUILDER 235 プロセッサー <u>98</u> ExpressPicnic 240 プロダクトキー 15 Windows Server 2003 ページングファイルサイズ 232 Windows Server 2003 53 Windows Server 2003 R2 保管 247 232 補修用部品 250 Windows Server 2003 x64 保守サービス 251 Edition 230 保守サービス会社網一覧 255 シームレスセットアップ 保証 249 235 本書について <u>xviii</u> マスターコントロールメ 本書の構成 xix ニュー <u>239</u> 本書の購入 xix 取り扱い上のご注意 <u>xv</u> 取り付け/取り外しの準備 89 マ 取り付け/取り外しの手順 90 取り付けネジ 64 マウスコネクタ 64

マザーボード 66

184

マスターコントロールメニュー

**У** Е

NEC Expressサーバ

N8100-1226Y/1232Y 120Ra-2h

ユーザーズガイド

2006年 5月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社 東京都港区芝五丁目7番1号 TEL (03) 3454-1111 (大代表)

乱丁・落丁はお取り替えします。 © NEC Corporation 2006 日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### <本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願いいたします。

- 1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
- 2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
- 3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
- 4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。 弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター

電話番号 03-3455-5800

#### 注 意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると電波妨害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 高調波適合品

この装置は 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

: JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性ー第3-2部: 限度値ー高調波電流発生限度値 (1相当た りの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

#### 回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

#### 電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置(UPS)等を使用されることをお勧めします。

### 海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。